


Pro správnou funkci přístroje je **nutné** nejdříve instalovat startovací kit Céliane s Netatmo.

### Obsah balení






Žaluziový spínač

Ochranný kryt

Krycí rámeček

### Technické parametry


 +45°C +5°C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	 ①
100-240 VAC 50/60 Hz	240 VAC max.	1 x 500 VA
	100 VAC max.	1 x 270 VA

① Motor žaluzie

### Než začnete:

Pokud chcete instalovat žaluziový spínač čtete následující upozornění:

**Pro ovládání žaluziového spínače jedním nebo více bezdrátovými žaluziovými ovládači použijte pouze následující přístroje:**



Drátový žaluziový spínač

Bezdrátový žaluziový spínač  
(není součástí dodávky)


Použijte bezdrátový žaluziový spínač pro každý další bod ze kterého chcete drátový žaluziový spínač ovládat.

### Pro vytvoření centrálního ovládání:

- pro každou žaluzii použijte jeden drátový žaluziový spínač
- pro centrální ovládání více žaluzií použijte bezdrátový žaluziový spínač

## 1 Důležitá bezpečnostní opatření

1



**OFF**  
Vypněte hlavní jistič


2



Před započítím práce  
zkontrolujte  
zda je instalace skutečně  
bez  
napájení.


## 2 Instalujte drátový žaluziový spínač

1





Odstraňte původní žaluziový  
spínač

3



### 2 Připojte drátový žaluziový spínač



Řešení Céliane  
s Netatmo je  
kompatibilní s  
motory žaluzií s  
mechanickou nebo  
elektronickou STOP  
funkcí které lze  
ovládat klasickými  
žaluziovými spínači.  
Není kompatibilní  
s motory přímo  
ovládanými bezdrátovými ovládači.

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz  
Výstupní výkon: < 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- ⚡ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

## 3 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

- v návodu **startovacího kitu**
- v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**
- případně v návodech na [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)



[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)

Legrand - technická podpora  
tel.:246 007 607 - e-mail.: [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)

### ⚠ Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Použijte výhradně doplňky značky **Legrand**.

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

**Legrand**

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované  
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení  
je dostupný na stránce:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)